



## **\*\* Aucun frais d'activation Roku! \*\***

Il n'y a aucun frais d'activation pour la plateforme Roku. Voici quelques conseils concernant l'activation Roku sur votre téléviseur Hisense:

- Suivez les directives d'activations sur le dépliant fourni dans la boîte d'emballage, ou visitez [Roku's website for setup help for your Roku TV](#). Ne cherchez pas les instructions d'initialisation Roku en ligne sur Google.
- Consultez [Roku's activation help website](#) pour de l'aide concernant votre activation. Ne cherchez pas 'activation Roku' en ligne. Vous pourriez vous retrouver sur un site d'arnaque en ligne.
- Entrez attentivement le lien d'activation Roku dans votre navigateur Web lorsque votre téléviseur vous y demande ou cliquez sur ce lien; [Link your new Roku to your account](#)